

# MANUAL DO GERADOR DE GELO - GG

# ÍNDICE:

1.	Descrição	.02
2.	Transporte	. 02
3.	Montagem	03
4.	Pôr em serviço	. 03
5.	Funcionamento	.04
6.	Quadro Elétrico	. 05
7.	Manutenção	. 06
8.	Sintomas de falha	. 07
9.	Observações	.08
10.	Tabelas.	
	MBM-02 – Bóia de alimentação de NH3 BM-0.	
	MBM-03 – Bóia de alimentação de NH3 BM-1.	
	MBM-05 – Bóia de alimentação de NH3 BM-2.	
	MBO-01 – Bomba de água Bag.	
	MMG-19 – Esquema Elétrico GG-6030.	
	MMG-20 – Capacidades da GG.	
	MMG-21 – Esquema elétrico GG-0520 a GG-2030.	
	MMG-22 – Esquema elétrico GG-3030 e GG-4030.	
	MMG-23 – Esquema de NH3 e H2O, sistema por gravidade GG.	
	MMG-24 – Esquema de R22 e H2O, sistema por gravidade GG.	
	MMG-25 – Esquema de NH3 e H2O, sistema bombeado GG.	
	MMG-26 – Dimensões Gerais, sistema por gravidade GG.	
	MMG-27 – Dimensões Gerais, sistema bombeado GG.	
	MMG-28 – Base p/ montagem GG-0520 a GG-2030.	
	MMG-29 – Base p/ montagem GG-3030 e GG-6030.	
	MMG-30 – Conjunto montado da GG-0520 a GG-2030.	
	MMG-31 – Conjunto montado da GG-3030 à GG-6030.	
	MMG-32 – Conjunto montado da GG-0520 a GG-6030 bombeada.	
	MRV-02 – Registro de Amônia Ø3/4" a Ø4".	
	MRV-05 – Registro e Válvula de Retenção Ø3/4" a Ø4".	
	MRV-09 – Válvula Automática VANF.	
	MRV-11 – Filtro de linha Fi Ø3/4" a Ø4".	
	MRV-15 – Válvula Moduladora de Água – VMA.	
	MRV-22 – Válvula de Retenção e Sucção – VRS.	
	MRV-32 – Válvula Automática VAL.	
	MRV-33 – Válvula de Equilíbrio Automático – VEA.	
	MTG-01 – Sistema mecanizado de descarga de gelo – Caracol.	
	MTG-03 – Transportador Pneumático de Gelo.	
	MTG-05 – Silo de Gelo.	

Julho/2015.



# 1 - DESCRIÇÃO:

O GERADOR DE GELO GG MADEF®, é uma máquina de produção de gelo, em pedaços irregulares, de aproximadamente 8mm de espessura, que se forma sobre a superfície externa e interna de um tubo de parede dupla de aço zincado ou aço Inox, dentro do qual evapora NH3 ou R22.

O gelo pode ser armazenado em silos isolados sem refrigeração. A remoção do gelo do silo pode ser manual, semi-automática por caracóis, sistemas bombeados e totalmente automática pelo sistema "ice rake". A MADEF® fabrica e instala todos os equipamentos para remoção do gelo do silo (ver tab. MTG-01 e MTG-05), assim como um sistema pneumático de transporte de gelo até 200m de distância (ver tab. MTG-03).

O Gerador de Gelo GG é fabricado em 8 modelos padrão, sendo um para cada tipo de Compressor Alternativo da MADEF®, conforme tabela MMG-20, porém outros tamanhos podem ser fabricados para adaptarem-se às exigências especiais de espaço ou capacidade disponível.

Os tubos formadores de gelo são dispostos em duas, quatro ou seis fileiras, soldados em coletores de líquido e de sucção que servem de suporte aos tubos.

Acima dos coletores é montado o Separador de Líquido, isolado na fábrica e ligado aos coletores por Válvula de Retenção de Líquido e Sucção (VRS).

Em sistemas frigoríficos com Separador Central de Líquido e Bomba de recirculação, o Gerador pode ser ligado a este sistema. O Gerador virá sem Separador Central de Líquido e terá um arranjo especial de Válvulas (ver tab MMG-25, MMG-27 e des. MMG-32).

Os GG's normalmente trabalham com NH3, mas podem ser fornecidos para R22 (ver des. MMG-24). Debaixo dos tubos está montado o Quebrador de Gelo que fragmenta o gelo fazendo-o deslizar pela grelha para fora do Gerador. A Grelha é encaixada no Tanque de Água.

Externamente ao tanque de água está montada uma bomba de 0,5cv II ou 1,0cv II pólos para recirculação de água entre o tanque e os tubos congeladores (ver des. MBO-01).

Cada tubo formador de gelo tem um Distribuidor de água interno e dois externos. Todo Distribuidor é facilmente removível pela parte superior do Gerador para limpeza (ver det. "D" Des. MMG-30 e MMG-31).

A quantidade de água é regulada por Registro plástico no tubo de descarga da Bomba de água (ver pos. 37 Des. MMG-30 e MMG-31).

Todas as peças do Gerador são Zincadas à fogo, garantindo uma longa duração sem manutenção.

O Gerador é comandado por um pequeno quadro elétrico enviado avulso (ver Dês.MMG19, MMG-21 e MMG-22).

A fiação é ligada à uma caixa de ligação fixada na estrutura da máguina.

O Gerador é fornecido pronto para funcionar devendo-se ligar: As 3 ligações do sistema de refrigeração, a água para alimentação do tanque, a energia elétrica para alimentar o quadro elétrico e a interligação entre caixa elétrica e quadro elétrico.

## 2 - TRANSPORTE:

Todos os Geradores são construídos para serem transportados em caminhão comum com largura de 2,40m. O transporte é feito deitado, para tal são montados 2 estribos de cantoneira que apóiam a estrutura no piso (ver des. MMG-30 e MMG-31). Os tubos são fixados contra a estrutura por distanciadores e calços de madeira.

IMPORTANTE: Estes estribos e calços garantem uma fixação dos tubos em qualquer situação de transporte e devem ser retirados somente quando o gerador estiver instalado em seu lugar definitivo.

O Gerador pode ser içado por 2 suportes com furo Ø50mm, soldados na parte superior do Separador de Líquido. Para remover o Gerador à outro lugar, é absolutamente necessário reinstalar os distanciadores de madeira para evitar que as ligações dos tubos se quebrem.



#### 3 - MONTAGEM:

Instalar o Gerador preferencialmente sobre um silo dentro do qual o gelo possa cair por gravidade. A capacidade e disposição mais adequada do silo devem ser estudadas caso a caso, assim como também um aumento futuro na produção de gelo.

Sugere-se instalar o Gerador num ambiente isolado com acesso por porta frigorífica. O Gerador também trabalha em ambiente não isolado com alguma perda de produção.

As medidas máximas do Gerador, bitolas dos tubos de ligação, assim como o pé direito mínimo para sua instalação estão nas tabelas MMG-26 e MMG-27.

A sapata da estrutura é apoiada diretamente sobre o piso, é importante nivelar perfeitamente a máquina.

O buraco na laje para a caída do gelo no silo, sugere-se fazer conforme des. MMG-28 e MMG-29.

Usar tubos SCH-40 decapados e limpos para interligar o Gerador ao sistema frigorífico (bitolas conf. Tab. MMG-20). Desmontar os registros durante a soldagem (quando fornecido). Isolar o tubo de sucção.

Retirar o calço do flutuador da bóia.

Depois de o Gerador estar instalado em seu lugar definitivo, remover os distanciadores e suportes de madeira dos tubos.

Os dois estribos que servem para apoiar o Gerador no piso do caminhão para transporte na horizontal são agora parafusados um em cada lado da estrutura servindo como plataforma para acesso a parte superior (ver des. MMG-30 e MMG-31).

Alimentação de água:

- -Pressão mínima necessária 3mca.
- -Alimentar o Gerador com água mais pura e fria disponível, usar água de superfície ou água abrandada.
  - -Providenciar nas proximidades do gerador um ralo no piso.
- -Instalar o dreno contínuo de água do Gerador para drenagem de impurezas da água. Drenar entre 5% e 7% da produção de Gelo. Este procedimento garante gelo puro e cristalino.
- -Os Geradores pequenos (até GG-1520) são alimentados por bóia Ø1/2" direta. Os Geradores maiores são alimentados por Válvula Moduladora de Água(VMA) servo-comandada por bóia Ø1/2" (ver det. "C" des MMG-30 e MMG-31).

A carga que o Gerador dá ao sistema frigorífico varia durante o ciclo, por isso sugere-se usar um Compressor para cada Gerador.

Porém Geradores têm sido usados com sucesso ligados em paralelo sobre instalações frigoríficas centrais. Convém por à disposição do Gerador, uma capacidade de Compressor de 1.840Kcal/h a –10°C por metro de tubo do Gerador.

Neste arranjo o ciclo de congelamento inicia a uma temperatura de sucção de  $-5^{\circ}$ C e termina após aproximadamente 9 minutos a  $-10^{\circ}$ C.

O tempo de formação de gelo e o tempo de degelo são reguláveis.

O tubo de gás quente deve vir da parte superior do Recipiente de Líquido e não da linha de descarga do Compressor. Instalar um eficiente Extrator de ar e manter o sistema sempre sem ar.

Não traz absolutamente nenhum benefício usar gás superaquecido para degelo.

Existindo líquido sub-resfriado no sistema, convém usa-lo.

Um gerador bem instalado e mantido, descongela com qualquer pressão de descarga, não manter a pressão de descarga artificialmente alta, ligar todos os Condensadores. O que retarda o degelo é ar no sistema e não a baixa pressão de condensação. O volume do Recipiente que cede o gás quente deve ser considerado para cada tipo de Gerador (ver tab. MMG-20).

# <u>4 – PÔR EM SERVIÇO:</u>

- -Dar tiros de ar pelo tubo de sucção, líquido e principalmente gás quente.
- -Limpeza perfeita evita problemas posteriores.
- -Limpar as Válvulas VANF, piloto e Bóia de Líquido (retire os calços de Isoform). Limpar o tanque de água, fazer vácuo no Gerador.
- -Sem abrir o líquido, abrir o Registro de gás quente no Recipiente de Líquido e o Registro de sucção, ligar o quadro elétrico e com o botão de "degelo forçado" abrir várias vezes a VANF observando o bom funcionamento da mesma, ligar o Compressor e aspirar os gases que entraram no Gerador, continuando a dar "degelo forçado".



- -Fazer vazio e nova limpeza da VANF.
- -Ligar o Gerador, verificar a boa distribuição de água nos tubos.
- -Desentupir furos obstruídos. Abrir o líquido para Bóia de alimentação de NH3 ou R22, ligar o Compressor deixando o Gerador trabalhar durante algumas horas.
- -Pesar a quantidade de gelo produzido por descarga várias vezes. Cronometrar a duração de um ciclo.

IMPORTANTE: Um ciclo é a variação de tempo entre duas aberturas da Válvula VANF.

Capacidade do Gerador p/ dia = Produção média p/ descarga x <u>1.440</u>
Ciclo em min.

#### **5 – FUNCIONAMENTO:**

O líquido frigorífico é injetado por uma bóia do tipo baixa pressão para dentro do Separador de Líquido, mantendo ali um nível 10 a 15cm de altura.

O líquido a baixa temperatura passa pela Válvula de Retenção e enche o coletor de líquido central caindo daí para dentro dos tubos congeladores.

Os gases que se formam se elevam passando pelos coletores de sucção e pela Válvula de Retenção e Sucção (VRS) e entram na parte superior do Separador de Líquido. Neste, o líquido arrastado é separado e o gás saturado é admitido pelo cano de sucção que vai ao Compressor.

A Bomba de água distribui um filme uniforme de água sobre a superfície interna e externa do tubo formando uma camada de gelo de aproximadamente 8 a 10mm em 9 minutos.

Finalizando o tempo de formação de gelo, o relógio de tempo desliga a Bomba de Água, liga o Quebrador de Gelo e energiza a Válvula Solenóide (piloto) de gás quente, abrindo a Válvula VANF (normalmente fechada).

A pressão do gás quente fecha a VRS, fechando a ligação de sucção entre os tubos congeladores e Separador de Líquido, fecha também a Válvula de Retenção de Líquido, localizada na extremidade e no lado inferior do Separador de Líquido.

O gás quente desloca o líquido frio dos tubos ao Separador de Líquido pelos estranguladores de drenagem existentes em cada tubo, aquecendo os tubos, desprendendo o gelo e fazendo-o cair sobre o Quebrador e daí ao silo.

Em menos de 1 minuto, todos os tubos ficam livres de gelo, o relé de degelo é regulado para iniciar logo novo ciclo de formação de gelo, desenergizando o piloto da VANF, ligando a Bomba e parando o Quebrador.

Para que o degelo se realize em poucos segundos, é absolutamente necessário que não tenha ar no sistema

A pressão de gás nos tubos baixa rapidamente pelos estranguladores de drenagem dos tubos e finalmente abre a VRS, equilibrando instantaneamente a pressão com o Separador de Líquido, dando assim condições para que o Líquido frio armazenado no Separador caia dentro dos tubos através da Válvula de Retenção reiniciando em poucos segundos o novo congelamento.

Em funcionamento, manter o Recipiente de Líquido até o meio com líquido.

Drenar continuamente água da descarga da Bomba ao esgoto para evitar concentração de impurezas.

## FUNÇÃO DAS VÁLVULAS:


- a) Piloto da VANF é um solenóide padrão para NH3, fechada sem energia (ver des. MMG-30 e MMG-31).
- b) VANF é a válvula de gás quente comandada pelo piloto (ver des. MRV-09). Na VANF o fluxo principal de gás mantém a Válvula fechada.
- c) Quando abre o piloto, baixa a pressão acima do êmbolo da VANF, abrindo a mesma, desenergizando o piloto, a pressão acima e abaixo do êmbolo se igualam e, ajudado pela mola, baixa assentando a válvula na sede, fechando a VANF.
- d) VRS é a válvula de retenção e sucção. Fecha com golpe de gás quente da VANF e é mantida aberta por mola.
- e) VRL é a válvula que liga a parte inferior do Separador ao Coletor de Líquido. Fecha com golpe de gás quente, é do tipo disco solto.



- f) VAL essa válvula serve para fechar o líquido após o uso da máquina. A VAL liga e desliga com o quadro elétrico e durante o degelo a VAL permanece sempre aberta.
- g) VA essa serve para a drenagem de líquido durante o degelo.

#### 6 – QUADRO ELÉTRICO: Com LOGO!230RC:

- a) Com o LOGO! energizado, pressionar ESC e OK simultaneamente; através da seta "PARA BAIXO" selecionar "SET PARAM" e pressionar OK;
- b) Em seguida deve aparecer no visor "B03:T" (tempo de degelo); pressionar OK e uma BARRA ficará piscando sob o tempo á alterar;
- c) Para acessar o dígito a alterar pressione a seta "A DIREITA", depois pressione "PARA CIMA" ou "PARA BAIXO" até o valor desejado, pressionando OK para confirmar;
- d) Pressione agora "PARA BAIXO" ou "PARA CIMA" para acessar o bloco seguinte "B04:T" (Tempo de formação de gelo) repetindo a operação "b" e "c";
- e) Após feitas as correções, pressionar ESC duas vezes para sair do modo de "SET PARAM" e entrar no modo de inicialização "START" ou tela principal;
- f) Caso se queira visualizar os tempos com o gerador em operação, basta acessar o modo "SET PARAM" onde você terá uma tela conforme ilustrado abaixo:



- g) O procedimento para acertar o relógio é o mesmo dos tempos, bastando apenas selecionar "SET CLOCK" e fazer os ajustes.
- Obs. 1: Antes de ligar o gerador certifique-se que os disjuntores-motor no quadro estejam ligados, sem esta condição o Gerador não funciona.
- Obs. 2: Para iniciar a fabricação de gelo, gire a chave no frontal do painel.
- Obs. 3: O programa de fabricação de gelo inicia sempre com o degelo, portanto se necessário, um degelo forçado simplesmente se reinicia a máquina.
- Obs. 4: O programa sai de fábrica com o tempo de formação de gelo setado em 9 min por 1 min de degelo



# 7 - MANUTENÇÃO:

- a) Verificar diariamente os distribuidores internos e externos de água e o funcionamento geral do Gerador.
- b) Drenar diariamente o óleo do gerador assim que o tubo do dreno ficar sem gelo.
- c) Semanalmente retirar o líquido da máquina, dar sucessivos degelos forçados e drenar tudo o que resta pelo dreno de óleo. IMPORTANTE: Óleo pelo lado interno dos tubos prejudica muito a capacidade do gerador. Com o passar do tempo, o NH3 poderá se contaminar com áqua que ficará no Gerador devendo ser drenado.
- d) Verificar se o degelo de todos os tubos está caindo no mesmo momento, tubo que atrasa pode estar com o estrangulador obstruído.
- e) Esvaziar o tanque de água semanalmente para drenar impurezas de água que se acumulam.
- f) Verificar o aperto e estado das correias do quebrador de gelo.
- g) Verificar aperto do volante no eixo do quebrador de gelo.
- h) Verificar o nível de água no tanque.
- i) Mensalmente re-lubrificar os mancais do quebrador de gelo com uma bomba de graxa.
- j) Testar, periodicaz mente, capacidade do gerador durante uma hora de funcionamento contínuo. Calcular a capacidade diária e verificar se corresponde com a projetada.



# 8 – SINTOMAS DE FALHA:

Sintomas de Falha:	Causas Prováveis:	Soluções Sugeridas:
Não há descarga de gelo	-Piloto com problema elétrico ou mecânico.	-Testar a bobina do piloto, revisar
		parte mecânica do piloto.
	-VANF não abre.	-Revisar e limpar a VANF.
Um ou vários tubos		-Drenar óleo conforme item 7c.
descarregam com atraso.	-Estrangulador de drenagem obstruído.	-Retirar e limpar o estrangulador
	Neste caso o tubo fino e a conexão Ø1/2" de	existente entre o niple de solda
	drenagem não descongelam ou descongelam	Ø1/2" de cada tubo (ver des.
	mais tarde que os outros tubos.	MMG-30 det. "B").
	-Tempo de degelo muito curto.	Aumontar tampa da dagala
Tubos não formam galo am	-Falta de líquido no sistema.	-Aumentar tempo de degelo. -Carregar líquido, deve mostrar
toda a altura.	-Faita de liquido no sistema.	nível no visor do Recipiente aprox.
toda a altura.		meio visor.
	-Bóia não injeta o suficiente.	-Verificar a Bóia, limpar o filtro da
	Bola had injeta o sandiente.	Bóia.
Gelo falhado, não forma	-Falta de água no tangue.	-Verificar pressão e disponibilidade
camada uniforme.		de água, regular a Bóia.
	-Distribuidor de água com furos obstruídos.	-Limpar distribuidor.
	-Bomba gira no sentido errado.	-Olhando de cima, a rotação tem
		sentido horário.
Produção de gelo abaixo do		-Resfriar água.
normal, Gerador não	•	-Limpar distribuidores.
produz a capacidade		Faran danala fana da
nominal.	-Óleo ou água nos tubos.	-Fazer degelo forçado.
	-Sistema frigorífico com capacidade insuficiente.	-Temperatura de sucção no final da formação deve ser –10°C.
	-Falta de líquido, Bóia não injeta o suficiente.	-Verificar Bóia, limpar o filtro da
	-i alta de liquido, bola hao injeta o sunciente.	Bóia.
	-VANF não fecha bem.	-Verificar VANF.
Compressor aspira gases		-Verificar ângulo do flutuador em
úmidos.		relação a tampa.
		-Verificar se o flutuador está
		furado.
9	-Muito ar no Recipiente e Condensador.	-Drenar ar.
(máximo 60 segundos).		-Ler Extrator de ar.
Quebrador de gelo se	3 3	-Drenar ar do sistema.
danifica com freqüência.	3º degelo. O gelo grosso danifica o	-Estrangulador obstruído.
	quebrador.	-Aumentar o tempo de degelo.




## 9 - OBSERVAÇÕES:

- a) A matéria prima de uma fábrica de gelo, fora a água, é a energia elétrica. O "GG" faz gelo com o mínimo de energia quando operado nas condições abaixo sugeridas.
  - Ex. 1: Compressor 3C-11x8 com GG-1520 e CE-110 produz 425 Kg/h e consome entre todos os motores envolvidos 22,11Kw/h, portanto 47,27 Kw/t.
  - Ex. 2: Compressor 6C-16x11 com GG-4030 e CE-500 produz 2,157 Kg/h e consome entre todos os motores envolvidos 91Kw/h, portanto 42,19 Kw/t.
- b) Projeto: Gerador 14 Kg/h/m de tubo.
  Compressor 1.840 Kcal/h/m de tubo a –10°/+35°C.
- c) Pra aumentar o rendimento:
  - -Alimentar o Gerador com água gelada, resfriada por outro sistema frigorífico trabalhando a 0°C.
  - -Isolar o recinto do Gerador.
  - -manter em boas condições as cortinas de borracha na saída de gelo para evitar o efeito negativo da chaminé invertida.
  - -Alimentar os Geradores com Bomba de líquido de um sistema de recirculação a 10°C.
  - -Recolher e levar ao tanque do Gerador a água resultante da fusão de gelo do silo.
  - -Reduzir ao mínimo o tempo de degelo (ler item 9e).
- d) A formação de gelo é um processo de purificação da água. Impurezas contidas na água de alimentação se concentram no tanque de água do Gerador, de onde devem ser drenadas continuamente para garantir a pureza do gelo.
- e) Durante o degelo o compressor não produz, só gasta energia. Manter o degelo o mais curto possível.
  - -Drenar todo o ar do sistema.
  - -Verificar se há obstrução nos estranguladores do cano pescador.
  - -Geradores em perfeitas condições e sem ar no sistema:
    - -Gelo inicia caída com 20 segundos, todos os tubos no mesmo instante.
    - -Com 35 segundos, todos os tubos estão livres de gelo.
    - -Com 40 a 45 segundos, pode reiniciar nova formação de gelo.

OBS.: Manual sujeito a alterações sem prévio aviso.






CAPACIDADE NH3= 50.000 Kcal/h CAPACIDADE R-22= 8.200 Kcal/h

14	01	JUNTA DE RETENÇÃO	4475208	ALUMÍNIO		#2xØ5,5xØ18
13	01	RETENÇÃO DA ESFERA	1017349	AÇO MOLA		
12	01	ESFERA	2320258	STD.		Ø1/4"
11	01	PINO DE DESLOCAMENTO	6440452			
10	01	PINO ELÁSTICO	0242822			Ø5x18
09	01	PINO ELÁSTICO	0242873			Ø5x26
80	04	PARAFUSO C/CAB. SEXTAVADA	0203122	STD.		Ø5/8"UNCx2"
07	01	CONJ. SOLDADO DA TAMPA	4440050			
06	01	CONJ. SOLDADO DO CORPO	4441001			
05	01	JUNTA	1416006	S-1212		#1,5xØ77xØ100
04	04	PORCA SEXTAVADA	0230448	STD.		Ø5/8"UNC
03	01	MANCAL	4441982			
02	01	PORCA SEXTAVADA	0230294	STD.		Ø1/4"UNC
01	01	FLUTUADOR	4440900			
POS.	QTD	DISCRIMINAÇÃO	CODIGO	MATERIAL	PESO	DIMENSÕES


Bóia Mecânica BM-0 - MBM-02





17	01	JUNTA DE ALUMÍNIO Øi6mm	4475100	STD.		CONF.DES
16	01	MOLA	2322501	STD.		CONF.DES
15	01	PEÇA DE SOLDA	4481100	STD.		Ø1/2"
14	01	PORCA P/PEÇA DE SOLDA	4481151	STD.		Ø1/2"BSP
13	01	JUNTA	4475208	ALUMÍNIO		#1,5xØ13xØ18
12	01	RETENÇÂO DA ESFERA	1017349	AÇO MOLA		
11	01	ESFERA	2320304	STD.		Ø5/16"
10	01	PINO ELÁSTICO	0242822			Ø5x18
09	01	PINO ELÁSTICO	0242873			Ø5x26
08	01	PINO DE DESLOCAMENTO	6440452			
07	01	TAMPA COMPLETA	4441800			
06	06	PARAF. CAB. SEXT.	0201626	STD.		Ø3/8"UNC x 1"
05	01	JUNTA	4477200	S-1212		#1,5xØ109xØ121
04	01	MANCAL	441982			
03	01	PORCA SEXTAVADA	0230294	STD.		Ø1/4"UNC
02	01	FLUTUADOR	4442601			
01	01	CONJ. SOLDADO DO CORPO	4442857			
POS.	QTD	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DIMENSÕES





CAPACIDADE NH3= 400.000 Kcal/h CAPACIDADE R-22= 65.600 Kcal/h

18	01	JUNTA P/ FLANGE	4475860	S-1212	#1,5xØ35xØ60
17	01	FLANGE MACHO	4471822	STD.	Ø1"
16	80	PORCA SEXTAVADA	0230383	STD.	Ø1/2"UNC
15	01	PINO DE DESLOCAMENTO	6441211		
14	01	PINO ELÁSTICO	0242822		Ø5x18
13	01	PINO ELÁSTICO	0242873		Ø5x26
12	01	CONJ. SOLDADO DE ENTRADA	4444248		
11	01	INJETOR	4444000		
10	01	JUNTA	4475453	ALUMINIO	#1,5xØ16xØ25
9	08	PARAF. CAB. SEXT.	0202592	STD.	Ø1/2"UNC x 1.1/2"
8	01	JUNTA	4475860	S-1212	#1,5xØ35xØ60
7	01	CONJ. SOLDADO DE ENTRADA 2	4444256		
6	06	PARAF. CAB. SEXT.	0201626	STD.	Ø3/8"UNC x 1"
5	01	JUNTA	4477200	S-1212	#1,5xØ109xØ121
4	01	MANCAL	4441982		
3	01	PORCA SEXTAVADA	0230294	STD.	Ø1/4"UNC
2	01	FLUTUADOR	4442601		
1	01	CONJ. SOLDADO DO CORPO	4442857		
POS	QT	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO	MATERIAL	DIMENSÕES

Bóia Mecânica BM-2 - MBM-05



MODELO	CÓDIGO	ROTOI Ø x h	R Mat.	CÓDIGO	MOTOR cv/pls	CÓDIGO	CARCAÇA/CÓD	. TAMPA/CÓI	D.				
0,5cv C-1 60Hz	5450209	80x12	Plas.	4450350	0,5cv/2	2109000	C-1 4450205	C-1/C-2 (FoFo)	4450957				
0,5cv C-1 50Hz	5450250	95x12	Plas.	4450353	0,367/2	2109000	C-1 4450205	C-1/C-2 (FoFo)	4450957				
1,0cv C-1 60Hz A	5450306	95x10	Plas.	4450400			C-1 4450205	C-1/C-2 (FoFo)	4450957				
1,0cv C-1 50Hz A	5450357	100x15	Plas.	4450450	1cv/2	2109054	C-1 4450205	C-1/C-2 (FoFo)	4450957				
1,0cv C-2 60Hz	5450403	85x17	Plas.	4450507	101/2	2107034	C-2 4450221	C-1/C-2 (FoFo)	4450957				
1,0cv C-2 50Hz	5450454	100x17	Plas.	4450604			C-2 4450221	C-1/C-2 (FoFo)	4450957				
1,5cv C-1 60Hz A	5450500	100x15	Plas.	4450655			C-1 4450205	C-1/C-2 (FoFo)	4450957				
1,5cv C-1 50Hz A	5450551	100x20	Plas.	4450660	1,5cv/2	2109076	C-1 4450205	C-1/C-2 (FoFo)	4450957				
1,5cv C-2 60Hz	5450608	90x26	Plas.	4450701	1,500/2	1,300/2	1,500/2	1,500/2	1,500/2	2107070	C-2 4450221	C-1/C-2 (FoFo)	4450957
1,5cv C-2 50Hz	5450659	100x26	Plas.	4450752			C-2 4450221	C-1/C-2 (FoFo)	4450957				
3,0cv C-3 60Hz	5450802	147x54	FoFo	4450809	3cv/4	2102609	C-3 4450256	3cv IV (Aço)	4451155				
3,0cv C-3 50Hz	5450900	128x41	Aço	4450850	3cv/2	2102307	C-3 4450256	3,0cv II	4451201				
4,0cv C-3 60Hz	5450920	166x52	Aço	4450860	4cv/4	2102960	C-3 (4cv)4450258	4,0cv IV (Aço)	4451160				
4,0cv C-3 50Hz	5450930	140x42	Aço	4450865	4cv/2	2102940	C-3 4450256	3,0cv II	4451201				

<sup>-</sup>Parafusos da Tampa: 3x Paraf. Cab. Sext. Ø1/4"UNCx1/2" Inox.

-Parafusos do Rotor: 0,5cv à 1,5cv - 1x Paraf. Cab. Panela Ø4,8x9,5 A.At. 3,0cv e 4,0cv - 2x Paraf. Allen S/ Cab. Ø5/16"UNCx3/8".

-Parafusos do Motor: 0,5cv à 1,5cv - 4x Paraf. Cab. Sext. Ø3/8"UNCx1.1/4" dacrom. 3,0cv e 4,0cv - 4x Paraf. Cab. Sext. Ø3/8"UNCx1" dacrom.


-Junta p/ Bag: cód. 4450300.

		PR	ESSÃ	O MAI	NOMÉ	TRICA	A (mca	ı)	
MODELO		3	4	5	6	7	8	10	12
0,5/60/C1 0,5/50/C1		26 *	23 *	21	16	12	8		
1/60/C1 A 1/50/C1 A	/h)				30	28	27 *	23	17
1/60/C2 1/50/C2	(m <sup>3</sup> /h)	54 *	47 *	38	34	29	18		
1,5/60/C1 A 1,5/50/C1 A	VAZÃO				38	37	34 *	26	17
1,5/60/C2 1,5/50/C2	VAŽ	70 *	63 *	58	50	40	34		
3/60/C3 3/50/C3		136 *	115	96	80	57			
4/60/C3 4/50/C3		156 *	147	134	120				

# NOTAS:

\* Pontos de operação

- 1-Pressão do CE=3mca / pressão do CF≅8mca.
- 2-Folga inferior entre rotor e tampa = 0.25mm. Folga superior entre rotor e carcaça = 0.25mm.
- 3-Bomba com a letra "A" na referência é p/ CF (Alta Pressão).
- 4-Instalação: Altura do fundo do tanque ao centro da descarga = 100mm. Nível da água = 180mm.




07	01	MOTOR				
06	04	PARAFUSO C/CAB. SEXTAVADA				
05	01	PARAF.AUTO-ATARR. CAB.CHATA				
04	01	ROTOR				
03	01	CARCAÇA				
02	04	PARAFUSO C/CAB. SEXTAVADA				
01	01	TAMPA				
POS.	QTD	DISCRIMINAÇÃO	CODIGO	MATERIAL	PES0	DIMENSÕES



MODELO

GG1520



1 – CHAVE 1b1 INICIA FORMAÇÃO DE GELO OU TAMBÉM FORÇA O DEGELO ANTECIPADO DA MÁQUINA 2 – ESQUEMA ELÉTRICO VÁLIDO PARA AS MÁQ. DE GELO MOD.: GGOS2O, GGO920 E GG102O (1 BRIT.) E MODELO: GG3020, GG3030, GG4030 (2 BRIT.) COM MÓDULO DE PROGRAMAÇÃO LOGO! DA SIEMENS.



3-TEMPO MÁXIMO DE DEGELO=1min CONSTRUÇÃO ESPECIAL P/ R22 2-TEMPERATURA DA ÁGUA +20° 1-COSTRUÇÃO PADRÃO P/ NH3

6-GG MONTADO EM ÁREA ISOLADA 5-NH3 PURO (SEM ÁGUA)

7-USAR ÓLEO SINTÉTICO NO SISTEMA

4-SISTEMA FRIGORÍFICO SEM INCONDENSÁVEIS

9-GG P/ R22 CONSIDERAR UMA REDUÇÃO DE PRODUÇÃO DE APROX.10% 8-PARA DOIS OU MAIS GERADORES EM PARALELO O DEGELO DEVE SER DEFASADO (TEMPO CICLO/NÚMERO DE GG)

0	0	Kg	BOMB.	520	630	1150	1340	2		1625			2550		0000	7000	3700
PESO	GR		GRAV.	625	785	1460	1650			2100			2975		0066	0000	4300
EM	OŚ	<b>C</b> )	BOMB.	630	840	1435	1690	1690		2115		3150		3620		4500	
PESO EM	SERVIÇO	Kg	GRAV.	750	1015	1780	2035		2620						4160		4800
DIMENSÕES(mm) PxLxH BOMBEADA			1560x1050x3500	1560x1460x3500	1560x1860x3600	1560x2220x5060 1560x1860x4600		1560x2380x4600		1820x2100x4800			1820x2500x4800		2205x2550x5050 4800		
	DIMENSÕES(mm) DIMENSÕES(mm)	PXLXH	GRAVIDADE	1560x1300x3840	1560x1760x3940	1560x2220x4060	1560x2220x5060			1560x2380x5190   1560x2380x4600   2620		1820x1980x5390 1820x2100x4800 3615			1820x2380x5420 1820x2500x4800 4160		2205x2550x5650
ΛΟ-\	4U∂Α	'd Aan	BOV	0,5	0,5	9'0	0.5	2		0,5			0,5		-	<u> </u>	1,0
٨	о-ВОС	EBBAE	σn	1	1	1,5	7.	2		1,5			2x1,5		7,1	C, 1 X Z	3x1,5
	AuəÀ				1/2"G	1/2"G				AMV	. AJU	۸ÁL۷					
AÇÃO	GAS QUENTE		רוע	1	1	1.1/2"	1.1/2"	l :	1.1/2"		2"		2.1/2"		2.1/2"		
TERLIG	GAS O	NE	ΙΑV	1.	1.	1.1/2"	1.1/2"	 	1.1/2"		2"			٧	2"		
ÇÕES DE INTERLIGAÇÃO	Odli	רוסח	BOMB.	1/2"	1	1.1/2"	1.1/2"	l :		1.1/2"			2"		".	٧	2"
TUBULAÇĈ		11011	GRAV.	1/2"	1/2"	1"	"			1			<del>"</del>		= +	-	1.1/2"
=	OH,	2ncd	BOMB.	1.1/2"	2"	3"	3"	)	4"			2		7	o	9	
	Į Οŷ.	JJ113	GRAV.	1.1/2"	2"	3"	3"	)		4"			4"		"1	<b>1</b>	4"
ε <mark>m</mark> l	NTE-d	CIPIE	BE	300	200	1000	1000	3		1000		1000	3	2000	0000	7000	2000
		:ONDE		CE-38	CE-62	CE-125	CE-300	CE-300	CE-300	CE-500	CE-600	CE-600	CE-600	CE-600	CE-600	CE-600	CE-900
,	лэ-ЯО	TOM		10	20	30	50	75	50	75	100	75	100	150	100	150	150
	KECOMENDADO COMPRESSOR		1C-11x8	2C-11x8	3C-11x8	2C-16x11	3C-16x11	2C-16x11	3C-16x11	4C-16x11	3C-16x11	4C-16x11	6C-16x11	4C-16x11	6C-16x11	6C-16x11	
	4/0	DECE		9	9	9	9	8	4	9	8	4	9	8	4	9	4
7(		(APAC		3,1	6,3	6,5	18,4	24,7	19,8	26,9	32,9	30	37,4	49,4	9'68	53,7	09
344104440			GG-0520	GG-1020	GG-1520	GG-1530		,	GG-2030 2	,,		GG-3030	1 1	66-4030		0609-99	

M to ESTAVEL	
S CENTRAIS COM to	
<b>EM SISTEMAS</b>	
CAPACIDADE EM	ton/24 h

-12.5°C	32,5	43,4	9	2'98	130	4 degelo/h 6 degelo/h 8 degelo/h 10 degelo/h
-10°C	27,2	36,3	54,5	72,6	109	4/olapab 8
-7.5°C	21,3	28,5	42,7	57	9'58	6 degelo/h
-5°C	14,8	19,8	30	39,6	09	4 deaelo/h
$\setminus$	GG-1530	GG-2030	0808-99	GG-4030	0809-55	


JÇÃO
/PRODU
CIDADE
O CAPA(
RELAÇÃO

CAPAC. PRODUÇÃO	1	1.33	1.66	2
CAPAC.	1	1.5	2	3

gelo					
CONSUMO DE ENERGIA/1 ton de gelo	tc = 35°C $tc = 30$ °C	34,7 Kw	38 Kw	41,5 Kw	45,5 Kw
DE ENERGI	tc = 35°C	39,2 Kw	42,63 Kw	46,26 Kw	-12.5°C 50,47 kW
ONSUMO	to	-5°C	-7.5°C	-10°C	-12.5°C
$\mathcal{S}$					


$\overline{}$
3-20
ڼ
Ž
⋝
- 1
C
99
ш
Z
=
S
×
CAP/
$\circlearrowleft$
DE
⋖
닖
ABE
$\vdash$





também força o degelo antecipado da máquina.

OBS.: 1)- Chave 1 a1 inicia formação de gelo ou




101


101

Esquema Elétrico GG-0520 à GG-2030 - MMG-21




OBS. : 1)- Chave 1 a1 inicia formação de gelo ou






 $\mathsf{MMG}\text{-23}$  - Esquema de  $\mathsf{NH}_3\mathsf{e}$  Água -  $\mathsf{GG}$  Gravidade.






Esquema de R-22 e Água - GG Gravidade - MMG-24







Esquema de NH e Água - GG Bombeada - MMG-25




Gerador de Gelo GG - Gravidade - Dimensões Gerais - MMG-26




MODELO	А	В	С	D
GG-0520	1560	3500	703	350
GG-1020	1560	3500	1116	350
GG-1520	1560	3600	1516	350
GG-1530	1560	4600	1516	350
GG-2030	1560	4600	1916	350
GG-3030	1870	4800	1540	685
GG-4030	1870	4800	1940	685
GG-6030	2205	5100	1940	1005












70	DECUCEDO OL ODO OCO		E 404000		I-101001		I= 100 100		F 400 400	1 04	F 400 400	
73	REGISTRO GLOBO 90°	01	5401208	01	5401801	01	5402409	01	5402409	01	5402409	
72	VALV.VAL VÁLV.SOLEN. ASCO XR-523-43	01 02	5423085	01	5423315	01	5423715	01	5423715	01	5423715	
71 70	VÁLVULA DE SEGURANÇA	02					2240110 5421853					
69	FILTRO	01	5417406	01	5417406	01	5421653	01	5417503	01	5417708	
68	VÁLVULA VANF/S2	01	5423320	01	5423320	01	5423320	01	5423320	01	5423320	
67	REGISTRO GLOBO 90°	<del>  '</del>	3423320	01	3423320	O1	3423320	O1	3423320	01	3423320	
66	PLATAFORMA SUPERIOR	01	6211607	01	4213740	01	4214568	01	4214568	01	4217419	
65	TUBO CONGELADOR TRASEIRO	02	4219098	05	4219098	07	4219098	07	4219454	10	4219454	
64	TUBO CONGELADOR DIANTEIRO	03	4219080	05	4219080	08	4219080	08	4219446	10	4219446	
63	CORTINA	02	1217000	- 00	1217000	00	1414607	00	1217110		1217110	
62	BOIA MECÂNICA	01	4440050	01	4441800	01	4443802	01	4443802	01	4443802	
61	FILTRO	01	5417406	01	5417406	01	5417503	01	5417503	01	5417503	
60	PORCA SEXT. PARLOCK	12					0232254					
59	PARAF. CAB. SEXT.	12					0202568					
58	PLATAFORMA INFERIOR	01	6211615	01	4213758	01	4214576	01	4214576	01	4217427	
57	ARRUELA LISA	04		•		•	0235415	•				
56	ARRUELA DE PRESSÃO	04					0237094					
55	PORCA SEXTAVADA	04					0230359					
54	PARAF. CAB. SEXT.	04					0201685					
53	TORNEIRA PVC TP JARDIM	01					1401505					
52	VÁLVULA DE RETENÇÃO	01	4201027	01	4201027	01	4201043	01	4201043	01	4201043	
51	REGISTRO RA-Ø1/4"x90°	01			-		5400104		-	•		
50	JUNTA DE ALUMÍNIO	02	4475208									
49	TAMPÃO SEXTAVADO	02					4471950					
48	GRADE DE SAÍDA DE GELO	01	6211453	01	6213472	01	6214339	01	6214339	01	6216501	
47	TAMPÃO P/ ESGUICHO	12	1411535	22	1411535	32	1411535	32	1411535	42	1411535	
46	DISTRIBUIDOR DE ÁGUA	01	4200926	01	4200942	01	4200950	01	4200950	01	4200969	
45	ARRUELA LISA	04					0235393					
44	PORCA SEXTAVADA	04					0230324					
43	PARAF. CAB. SEXT.	04					0201065					
41	PARAF. CAB. SEXT.	60	0206903	85	0206903	115	0206903	100	0206903	140	0206903	
40	BOMBA DÁGUA	01		P/60	Hz-5450209				P/50Hz-5450	250		
39	DESCARGA DA BOMBA	01	1410741	01	1410741	01	1410784	01	1410784	01	1410784	
38	ABRAÇADEIRA DE INOX	04	0244350	04	0244350	04	0244406	04	0244406	04	0244406	
37	REGISTRO PVC DE ESFERA	01	2232006	01	2232006	01	2232022	01	2232022	01	2232022	
35	LIG. DE SAÍDA	01					4201475					
34	PORCA SEXTAVADA	02					0230383					
33	PARAF. CAB. SEXT.	02					0202622					
32	JUNTA DE VEDAÇÃO	01					4101782					
31	TORNEIRA BÓIA Ø1/2"	01	2248210	01	2248210	01	2248210	01	2248210	01	2248210	
28	VÁLVULA VMA Ø1"	<u> </u>				01	5427150	01	5427150	01	5427150	
27	ESTRANGULADOR	05	4484509	10	4484509	15	4484509	15	4484550	20	4484550	
26	JUNTA DE ALUMINIO	10	4475208	20	4475208	30	4475208	30	4475208	40	4475208	
25	JUNTA P/ FLANGE	01	4475836	01	4475860	01	4475895	01	4475895	01	4475925	
24	PORCA SEXTAVADA	04	0202502	1 04	0000500	0.4	0230383	0.4	0000/57	104	0202/57	
23	PARAF. CAB. SEXT.	04	0202592	04	0202592	04	0202657	04	0202657	04	0202657	
22	QUEBRADOR DE GELO	—	4200500	UΙ	4200608	UΙ	4200705	UΙ	4200705	UΊ	4200802	
21	PARAF. CAB. SEXT.	08					0202592					
20 19	ARRUELA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA	08					0237124					
19	PARAFUSO ALLEN	08					0230383					
17	PARAF. CAB. SEXT.	02					0214922					
16	ARRUELA DE SEGURANÇA	01					4201620					
15	ROLAMENTO UCR-207 Ø1.1/4"	02					2307600					
14	MANCAL F-207 Ø35	02					2307600					
13	VOLANTE P/ GG	02					4200403					
12	ARRUELA DE PRESSÃO	04					0237060					
11	PORCA SEXTAVADA	04					0237000					
10	PARAF. CAB. SEXT.	04					0201090					
09	PROTEÇÃO DA CORREIA	01					4200888					
08	CORREIA V A-64	02					2311909					
07	POLIA DO MOTOR	01		P/60	Hz-4210950				P/50Hz-4210	940		
06	MOTOR 50Hz	01	2101181		2101181	01	2101696	01	2101696		2101696	
06	MOTOR 60Hz	01	2101190		2101190	_	2101688		2101688	01	2101688	
05	ARRUELA DE PRESSÃO	03					0237094					
04	ARRUELA LISA	03					0237074					
03	PORCA SEXTAVADA	03					0230359					
02	PARAF. CAB. SEXT.	03					0201650					
01	VÁLVULA VRS	01	5427401	01	5427428	01	5427444	01	5427444	01	5427460	
POS.	DISCRIMINAÇÃO	QTD	CÓDIGO	QTD		QTD	CÓDIGO	QTD		QTD	<del> </del>	
	3 **				•		•					
			G-0520		G-1020	. G	G-1520		G-1530		G-2030	
		l <sup>6</sup>	0-0320		70 1020	ľ	0 1020	٠	0-1330		3G-2030	

| Des.:MARLON | Data: 22/12/05 | Rev.: Data: ARQ.:

LEGENDA AMPLIADA MMG-30 Des. Nº:








	1	_				_	
81	VÁLVULA VAL	01		3315		01	5423715
80	VÁLVULA DE SEGURANÇA	01		1853		01	5421853
79	REGISTRO GLOBO 90°	01		4207		01	5404207
78	FILTRO	01		7708		02	5417708
77	VÁLVULA VANF S2	01		4110		02	5424110
76	FILTRO	01		7503		01	5417708
75	VALV.SOLEN. ASCO XR-523-43	02		0110		03	2240110
74	PLATAFORMA SUPERIOR	01	4217435	_	4217460	01	4217460
73	TUBO CONGELADOR DIANTEIRO	15	4219446	-	4219446	30	4219446
72	TUBO CONGELADOR TRASEIRO	15	4219454	20	4219454	30	4219454
71	CORTINA	02	141	4607			
70	BOIA MECÂNICA	01	444	3802		01	4444701
69	JUNTA P/ FLANGE	02	447	5925		02	4475950
68	PORCA SEXTAVADA	08	023	0383		08	0230448
67	PARAF. CAB. SEXT.	08	020	2657		08	0203181
66	TUBO DISTRIBUIDOR	01	4210050	01	4210060	01	4210064
65	TÉ	01	1401250	01	1401251	01	1401254
64	REGISTRO GLOBO	01	540	1801		01	5402409
63	PORCA SEXT. PARLOCK	12	023	2254		12	0232254
62	PARAF. CAB. SEXT.	12	020	2568		12	0202568
61	PLATAFORMA INFERIOR	01	4217443	01	4217478	01	4217478
60	ARRUELA LISA	08	023	5415			-
59	ARRUELA DE PRESSÃO	08	023	7094			_
58	PORCA SEXTAVADA	08		0359			_
57	PARAF. CAB. SEXT.	08		1685		$\vdash$	_
56	TORNEIRA PVC TP JARDIM	01		1505		01	1401505
		+	140	. 505		-	01303
54	REDUTOR GSA-51 G411B	+-				03	2020642
53	MOTOR 1,5CV/IV POLOS	+		-		03	2020642
_		- 02	400	1040			
52	VÁLVULA DE RETENÇÃO	02		1060		02	4201065
51	REGISTRO RA-Ø1/4"x90°	02		0104		02	5400104
50	JUNTA DE ALUMÍNIO	04		5208		04	4475208
49	TAMPÃO SEXTAVADO	04		1950		04	4471950
48	GRADE DE SAÍDA DE GELO	01	6217664	-	6217800	01	6217802
47	TAMPÃO P/ ESGUICHO	64	1411535	-	1411535	124	1411535
46	DISTRIBUIDOR DE ÁGUA	04	4200977		4200985	06	4200992
45	ABRAÇADEIRA DE INOX	08	024	4406		12	0244406
44	ARRUELA LISA	08	023	5393		12	0235393
43	PORCA SEXTAVADA	08	023	0324		12	0230324
42	PARAF. CAB. SEXT.	08	020	1065		12	0201065
40	PARAF. CAB. SEXT.	135	0206903	155	0206903	180	0206903
39	BOMBA DÁGUA	01	545020900	01	545030600	01	545040300
							-
37	DECICEDO DAC DE ECCEDA		0000015	01	2232066		
31	REGISTRO PVC DE ESFERA	01	2232065	01	LLULUUU	01	2232067
37	REGISTRO PVC DE ESFERA	01	2232065	01	2202000	01	2232067
35	LIG. DE SAÍDA DO TANQUE	01	4201480		4201482	01	2232067 4201484
			4201480				
35	LIG. DE SAÍDA DO TANQUE	01	4201480 023	01		01	4201484
35 34	LIG. DE SAÍDA DO TANQUE PORCA SEXTAVADA	01 02	4201480 023 020	01 0383		01	4201484 0230383
35 34 33	LIG. DE SAÍDA DO TANQUE PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT.	01 02 02	4201480 023 020 410	01 0383 2622		01 02 02	4201484 0230383
35 34 33 32	LIG. DE SAÍDA DO TANQUE PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT. JUNTA DE VEDAÇÃO TORNEIRA BÓIA Ø1/2"	01 02 02 01	4201480 023 020 410	01 0383 2622 1782		01 02 02 01	4201484 0230383 0202622
35 34 33 32 31	LIG. DE SAÍDA DO TANQUE PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT. JUNTA DE VEDAÇÃO	01 02 02 01 01	4201480 023 020 410 224	01 0383 2622 1782		01 02 02 01	4201484 0230383 0202622
35 34 33 32 31 29	LIG. DE SAÍDA DO TANQUE PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT. JUNTA DE VEDAÇÃO TORNEIRA BÓIA Ø1/2" REDUÇÃO Ø1.1/4"xØ1"	01 02 02 01 01 01	4201480 023 020 410 224	01 0383 2622 1782 8210 - 7150	4201482	01 02 02 01 01	4201484 0230383 0202622 2248210
35 34 33 32 31 29 28 27	LIG. DE SAÍDA DO TANQUE PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT. JUNTA DE VEDAÇÃO TORNEIRA BÓIA Ø1/2" REDUÇÃO Ø1.1/4"xØ1" VÁLVULA VMA Ø1" ESTRANGULADOR	01 02 02 01 01 01 01 30	4201480 023 020 410 224 542 4484550	01 0383 2622 1782 8210 - 7150	4201482	01 02 02 01 01 01 60	4201484 0230383 0202622 2248210 - 5427150 4484550
35 34 33 32 31 29 28	LIG. DE SAÍDA DO TANQUE PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT. JUNTA DE VEDAÇÃO TORNEIRA BÓIA Ø1/2" REDUÇÃO Ø1.1/4"xØ1" VÁLVULA VMA Ø1" ESTRANGULADOR JUNTA DE ALUMINIO	01 02 02 01 01 01	4201480 023 020 410 224 542 4484550 4475208	01 0383 2622 1782 8210 - 7150 40 80	4201482	01 02 02 01 01	4201484 0230383 0202622 2248210 - 5427150 4484550 4475208
35 34 33 32 31 29 28 27 26 25	LIG. DE SAÍDA DO TANQUE PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT. JUNTA DE VEDAÇÃO TORNEIRA BÓIA Ø1/2" REDUÇÃO Ø1.1/4"xØ1" VÁLVULA VMA Ø1" ESTRANGULADOR JUNTA DE ALUMINIO PORCA SEXTAVADA	01 02 02 01 01 01 01 30 60	4201480 023 020 410 224 542 4484550 4475208	01 0383 2622 1782 8210 - 7150 40 80	4201482	01 02 02 01 01 01 60 120 08	4201484 0230383 0202622 2248210 - 5427150 4484550 4475208 0230448
35 34 33 32 31 29 28 27 26 25 24	LIG. DE SAÍDA DO TANQUE PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT. JUNTA DE VEDAÇÃO TORNEIRA BÓIA Ø1/2" REDUÇÃO Ø1.1/4"xØ1" VÁLVULA VMA Ø1" ESTRANGULADOR JUNTA DE ALUMINIO PORCA SEXTAVADA JUNTA P/ FLANGE	01 02 02 01 01 01 01 30 60 08	4201480 023 020 410 224 542 4484550 4475208 023 447	01 0383 2622 1782 8210 - 7150 40 80 0383 5925	4201482	01 02 02 01 01 01 60 120 08	4201484 0230383 0202622 2248210 - 5427150 4484550 4475208 0230448 4475950
35 34 33 32 31 29 28 27 26 25 24 23	LIG. DE SAÍDA DO TANQUE PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT. JUNTA DE VEDAÇÃO TORNEIRA BÓIA Ø1/2" REDUÇÃO Ø1.1/4"xØ1" VÁLVULA VMA Ø1" ESTRANGULADOR JUNTA DE ALUMINIO PORCA SEXTAVADA JUNTA P/ FLANGE PARAF. CAB. SEXT.	01 02 02 01 01 01 01 30 60 08 02	4201480 023 020 410 224 542 4484550 4475208 023 447 020	01 0383 2622 1782 8210 - 7150 40 80 0383 5925 2657	4201482 4484550 4475208	01 02 02 01 01 01 60 120 08 02	4201484 0230383 0202622 2248210 - 5427150 4484550 4475208 0230448
35 34 33 32 31 29 28 27 26 25 24 23 22	LIG. DE SAÍDA DO TANQUE PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT. JUNTA DE VEDAÇÃO TORNEIRA BÓIA Ø1/2" REDUÇÃO Ø1.1/4"xØ1" VÁLVULA VMA Ø1" ESTRANGULADOR JUNTA DE ALUMINIO PORCA SEXTAVADA JUNTA P, FLANGE PARAF. CAB. SEXT. QUEBRADOR DE GELO	01 02 02 01 01 01 01 30 60 08 02	4201480 023 020 410 224 542 4484550 4475208 023 447 020 4200705	01 0383 2622 1782 8210 - 7150 40 80 0383 5925 2657 02	4201482	01 02 02 01 01 01 60 120 08 02 08	4201484 0230383 0202622 2248210 - 5427150 4484550 4475208 0230448 4475950 0203181
35 34 33 32 31 29 28 27 26 25 24 23 22 21	LIG. DE SAÍDA DO TANQUE PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT. JUNTA DE VEDAÇÃO TORNEIRA BÓIA Ø1/2" REDUÇÃO Ø1.1/4"xØ1" VÁLVULA VMA Ø1" ESTRANGULADOR JUNTA DE ALUMINIO PORCA SEXTAVADA JUNTA P/ FLANGE PARAF. CAB. SEXT. QUEBRADOR DE GELO PARAF. CAB. SEXT.	01 02 02 01 01 01 01 30 60 08 02 08	4201480 023 020 4110 224 542 4484550 4475208 023 447 020 4200705	01 0383 2622 1782 8210 - 7150 40 80 0383 5925 2657 02 2592	4201482 4484550 4475208	01 02 02 01 01 01 60 120 08 02 08 03 24	4201484 0230383 0202622 2248210 - 5427150 4484550 4475208 0230448 4475950 0203181 - 0202592
35 34 33 32 31 29 28 27 26 25 24 23 22 21	LIG. DE SAÍDA DO TANQUE PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT. JUNTA DE VEDAÇÃO TORNEIRA BÓIA Ø1/2" REDUÇÃO Ø1.7/4"xØ1" VÁLVULA VMA Ø1" ESTRANGULADOR JUNTA DE ALUMINIO PORCA SEXTAVADA JUNTA P/ FLANGE PARAF. CAB. SEXT. QUEBRADOR DE GELO PARAF. CAB. SEXT. ARRUELA DE PRESSÃO	01 02 02 01 01 01 01 30 60 08 02 08 02 16	4201480 023 020 410 224 542 4484550 4475208 023 447 020 4200705 020 023	01 0383 2622 1782 8210 - 7150 40 80 0383 5925 2657 02 2592 7124	4201482 4484550 4475208	01 02 02 01 01 01 60 120 08 02 08 03 24 24	4201484 0230383 0202622 2248210 - 5427150 4484550 4475208 0230448 4475950 0203181 - 0202592 0237124
35 34 33 32 31 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20	LIG. DE SAÍDA DO TANQUE PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT. JUNTA DE VEDAÇÃO TORNEIRA BÓIA Ø1/2" REDUÇÃO Ø1.1/4"xØ1" VÁLVULA VMA Ø1" ESTRANGULADOR JUNTA DE ALUMINIO PORCA SEXTAVADA JUNTA P/ FLANGE PARAF. CAB. SEXT. QUEBRADOR DE GELO PARAF. CAB. SEXT. ARRUELA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA	01 02 02 01 01 01 01 30 60 08 02 08 02 16 16	4201480 023 020 410 224 542 4484550 4475208 023 447 020 4200705 020 023 023	01 0383 2622 1782 8210 - 7150 40 80 0383 5925 2657 02 2592 77124 0383	4201482 4484550 4475208	01 02 02 01 01 01 60 120 08 02 08 03 24	4201484 0230383 0202622 2248210 - 5427150 4484550 4475208 0230448 4475950 0203181 - 0202592 0237124 0230383
35 34 33 32 31 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19	LIG. DE SAÍDA DO TANQUE PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT. JUNTA DE VEDAÇÃO TORNEIRA BÓIA Ø1/2" REDUÇÃO Ø1.1/4"xØ1" VÁLVULA VMA Ø1" ESTRANGULADOR JUNTA DE ALUMINIO PORCA SEXTAVADA JUNTA P/ FLANGE PARAF. CAB. SEXT. QUEBRADOR DE GELO PARAF. CAB. SEXT. ARRUELA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA PARAFUSO ALLEN	01 02 02 01 01 01 01 30 60 08 02 08 02 16 16	4201480 023 020 410 224 542 4484550 4475208 023 447 020 4200705 020 023 023 023	01 0383 2622 1782 8210	4201482 4484550 4475208	01 02 02 01 01 01 60 120 08 02 08 03 24 24	4201484 0230383 0202622 2248210 
35 34 33 32 31 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19	LIG. DE SAÍDA DO TANQUE PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT. JUNTA DE VEDAÇÃO TORNEIRA BOIA Ø1/2" REDUÇÃO Ø1.1/4"xØ1" VÁLVULA VMA Ø1" ESTRANGULADOR JUNTA DE ALUMINIO PORCA SEXTAVADA JUNTA P/ FLANGE PARAF. CAB. SEXT. QUEBRADOR DE GELO PARAF. CAB. SEXT. ARRUELA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA PARAFUSO ALLEN PARAF. CAB. SEXT.	01 02 02 01 01 01 01 30 60 08 02 16 16 16 04	4201480  023  020  410  224  542  4484550  4475208  023  447  020  4200705  020  023  023  021  020	01 0383 2622 1782 8210	4201482 4484550 4475208	01 02 02 01 01 01 60 120 08 02 08 03 24 24	4201484 0230383 0202622 2248210 - 5427150 4484550 4475208 0230448 4475950 0203181 - 0202592 0237124 0230383
35 34 33 32 31 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18	LIG. DE SAÍDA DO TANQUE PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT. JUNTA DE VEDAÇÃO TORNEIRA BÓIA Ø1/2" REDUÇÃO Ø1.1/4"xØ1" VÁLVULA VMA Ø1" ESTRANGULADOR JUNTA DE ALUMINIO PORCA SEXTAVADA JUNTA P. FLANGE PARAF. CAB. SEXT. QUEBRADOR DE GELO PARAF. CAB. SEXT. ARRUELA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA PARAFLOSO ALLEN PARAF. CAB. SEXT. ARRUELA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA PARAFLOSO ALLEN PARAF. CAB. SEXT. ARRUELA DE SEGURANÇA	01 02 02 01 01 01 01 30 60 08 02 08 02 16 16 16 04	4201480  023  020  410  224  542  4484550  4475208  023  447  020  4200705  020  023  023  021  020  420  420	01 0383 2622 1782 8210 - 7150 40 80 0383 5925 2657 02 2592 7124 0383 4922 2533 1620	4201482 4484550 4475208	01 02 02 01 01 01 60 120 08 02 08 03 24 24	4201484 0230383 0202622 2248210 - 5427150 4484550 4475208 0230448 4475950 0203181 - 0202592 0237124 0230383 - -
35 34 33 32 31 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16	LIG. DE SAÍDA DO TANQUE PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT. JUNTA DE VEDAÇÃO TORNEIRA BÓIA Ø1/2" REDUÇÃO Ø1.1/4"xØ1" VALVULA VMA Ø1" ESTRANGULADOR JUNTA DE ALUMINIO PORCA SEXTAVADA JUNTA P/ FLANGE PARAF. CAB. SEXT. QUEBRADOR DE GELO PARAF. CAB. SEXT. ARRUELA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA JOUNTA DE ALUMINIO PORCA SEXTAVADA JUNTA P/ FLANGE PARAF. CAB. SEXT. ARRUELA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA PARAFUSO ALLEN PARAF. CAB. SEXT. ARRUELA DE SEGURANÇA ROLAMENTO UCR-207 Ø1.1/4"	01 02 02 01 01 01 01 01 30 60 08 02 08 02 16 16 16 04	4201480  023  020  410  224  542  4484550  4475208  023  447  020  4200705  023  023  021  020  420  230	01 0383 2622 1782 8210 - 7150 40 80 0383 5925 2657 02 2592 7124 0383 4922 2533 1620 7600	4201482 4484550 4475208	01 02 02 01 01 01 60 120 08 02 08 03 24 24 24	4201484 0230383 0202622 2248210 
35 34 33 32 31 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16	LIG. DE SAÍDA DO TANQUE PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT. JUNTA DE VEDAÇÃO TORNEIRA BÓIA Ø1/2" REDUÇÃO Ø1.1/4"xØ1" VÁLVULA VMA Ø1" ESTRANGULADOR JUNTA DE ALUMINIO PORCA SEXTAVADA JUNTA P/ FLANGE PARAF. CAB. SEXT. QUEBRADOR DE GELO PARAF. CAB. SEXT. ARRUELA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA JUNTA BORDA SEXT. ARRUELA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA PARAFUSO ALLEN PARAF. CAB. SEXT. ARRUELA DE SEGURANÇA ROLAMENTO UCR-207 Ø1.1/4" MANCAL F-207 Ø35	01 02 02 01 01 01 01 01 30 60 08 02 02 16 16 04	4201480  023  020  410  224  4484550  4475208  023  447  020  4200705  023  023  021  020  420  230  230	01 0383 2622 1782 8210 -7150 40 80 0383 0383 692 2657 02 2592 7124 0383 4922 2533 1620 7600 8754	4201482 4484550 4475208	01 02 02 01 01 01 60 120 08 02 08 03 24 24	4201484 0230383 0202622 2248210 - 5427150 4484550 4475208 0230448 4475950 0203181 - 0202592 0237124 0230383 - -
35 34 33 32 31 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15	LIG. DE SAÍDA DO TANQUE PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT. JUNTA DE VEDAÇÃO TORNEIRA BÓIA Ø1/2" REDUÇÃO Ø1.1/4"xØ1" VÁLVULA VMA Ø1" ESTRANGULADOR JUNTA DE ALUMINIO PORCA SEXTAVADA JUNTA P/ FLANGE PARAF. CAB. SEXT. QUEBRADOR DE GELO PARAF. CAB. SEXT. ARRUELA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA PARAFUSO ALLEN PARAF. CAB. SEXT. ARRUELA DE SEGURANÇA ROLAMENTO UCR-207 Ø1.1/4" MANCAL F-207 Ø35 VOLANTE P/ GG	01 02 02 01 01 01 01 01 01 30 60 08 02 16 16 16 04 02	4201480  023  020  410  224  542  4484550  4475208  023  447  020  4200705  023  023  021  020  230  230  230  420  230  420	01 0383 2622 1782 8210 -7150 40 80 0383 5925 2657 02 2592 7124 0383 4922 2533 1620 7600 8754 0403	4201482 4484550 4475208	01 02 02 01 01 01 60 120 08 02 08 03 24 24 24	4201484 0230383 0202622 2248210 - 5427150 4484550 4475208 0230448 4475950 0203181 - 0202592 0237124 0230383 - - - 2307600 2308754
35 34 33 32 31 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14	LIG. DE SAÍDA DO TANQUE PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT. JUNTA DE VEDAÇÃO TORNEIRA BÓIA Ø1/2" REDUÇÃO Ø1.1/4"xØ1" VÁLVULA VMA Ø1" ESTRANGULADOR JUNTA DE ALUMINIO PORCA SEXTAVADA JUNTA P/ FLANGE PARAF. CAB. SEXT. QUEBRADOR DE GELO PARAF. CAB. SEXT. ARRUELA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA PARAFUSO ALLEN PARAF. CAB. SEXT. ARRUELA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA PARAFUSO ALLEN PARAF. CAB. SEXT. ARRUELA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA PARAFUSO ALLEN PARAF. CAB. SEXT. ARRUELA DE SEGURANÇA ROLAMENTO UCR-207 Ø1.1/4" MANCAL F-207 Ø35 VOLANTE P/ GG ARRUELA DE PRESSÃO	01 02 02 02 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	4201480  023  020  410  224  542  4484550  4475208  023  447  020  4200705  020  023  021  020  230  230  230  230	01 0383 2622 1782 8210 - 7150 40 80 0383 5925 2657 02 2592 7124 0383 1620 7600 8754 0403 77064	4201482 4484550 4475208	01 02 02 01 01 01 60 120 08 02 08 03 24 24 24	4201484 0230383 0202622 2248210 - 5427150 4484550 0230448 4475950 0203181 - 0202592 0237124 0230383 - - - 2307600 2308754 -
35 34 33 32 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13	LIG. DE SAÍDA DO TANQUE PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT. JUNTA DE VEDAÇÃO TORNEIRA BOIA Ø1/2" REDUÇÃO Ø1.1/4"xØ1" VÁLVULA VMA Ø1" ESTRANGULADOR JUNTA DE ALUMINIO PORCA SEXTAVADA JUNTA DE ALUMINIO PORCA SEXTAVADA JUNTA P. FLANGE PARAF. CAB. SEXT. QUEBRADOR DE GELO PARAF. CAB. SEXT. ARRUELA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA PARAFUSO ALLEN PARAF. CAB. SEXT. ARRUELA DE CRESTAVADA PARAFUSO ALLEN PARAF. CAB. SEXT. ARRUELA DE SEGURANÇA ROLAMENTO UCR-207 Ø1.1/4" MANCAL F-207 Ø35 VOLANTE P/ GG ARRUELA DE PRESSÃO ARRUELA DE PRESSÃO	01 02 02 01 01 01 01 01 01 01 08 08 02 16 16 04 04 02 02 02 04 04	4201480  023  020  410  224  542  4484550  4475208  023  447  020  4200705  021  022  023  021  020  420  230  230  230  420  230  230	01 0383 2622 1782 8210 - 7150 40 80 0383 5925 2657 02 2592 7124 0383 1620 7600 8754 0403 77064 5415	4201482 4484550 4475208	01 02 02 01 01 01 60 120 08 02 08 03 24 24 24	4201484 0230383 0202622 2248210 - 5427150 4484550 4475208 4475208 0203448 4475950 0203181 - 0202592 0237124 0230383 - - - - - - - - - - - - -
35 34 33 32 31 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11	LIG. DE SAÍDA DO TANQUE PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT. JUNTA DE VEDAÇÃO TORNEIRA BÓIA Ø1/2" REDUÇÃO Ø1.1/4"xØ1" VÁLVULA VMA Ø1" ESTRANGULADOR JUNTA DE ALUMINIO PORCA SEXTAVADA JUNTA P/ FLANGE PARAF. CAB. SEXT. QUEBRADOR DE GELO PARAF. CAB. SEXT. ARRUELA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA JUNTA DE SECURANÇA ROLAMENTO UCR-207 Ø1.1/4" MANCAL F-207 Ø35 VOLANTE P/ GG ARRUELA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA PARAFUSO ALLEN PARAF. CAB. SEXT. ARRUELA DE SEGURANÇA ROLAMENTO UCR-207 Ø1.1/4" MANCAL F-207 Ø35 VOLANTE P/ GG ARRUELA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA	01 02 02 02 03 08 02 08 16 16 04 04 04 04 06 06 06	4201480 023 020 410 224 542 4484550 4475208 023 447 020 4200705 023 023 021 020 420 230 230 231 021 020 023	01 0383 2622 1782 821 77150 40 80 0383 5925 2657 7124 0383 4922 2533 1620 7600 0403 7604 5415 0354	4201482 4484550 4475208	01 02 02 01 01 01 60 120 08 02 08 03 24 24 24	4201484 0230383 0202622 2248210 - 5427150 4484550 0230448 4475950 0203181 - 0202592 0237124 0230383 - - - 2307600 2308754 -
35 34 33 32 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09	LIG. DE SAÍDA DO TANQUE PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT. JUNTA DE VEDAÇÃO TORNEIRA BÓIA Ø1/2" REDUÇÃO Ø1.1/4"xØ1" VÁLVULA VMA Ø1" ESTRANGULADOR JUNTA DE ALUMINIO PORCA SEXTAVADA JUNTA P/ FLANGE PARAF. CAB. SEXT. QUEBRADOR DE GELO PARAF. CAB. SEXT. ARRUELA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA JUNTA DE ALUMINIO ARRUELA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA PARAFUSO ALLEN PARAF. CAB. SEXT. ARRUELA DE SEGURANÇA ROLAMENTO UCR-207 Ø1.1/4" MANCAL F-207 Ø35 VOLANTE P/ GG ARRUELA DE PRESSÃO PARAFLEA DE SEGURANÇA ROLAMENTO UCR-207 Ø1.1/4" MANCAL F-207 Ø35 VOLANTE P/ GG ARRUELA DE PRESSÃO ARRUELA LISA PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT.	01 02 02 02 03 04 04 04 04 04 06 06 06 06	4201480  023  020  410  224  4484550  4475208  023  447  020  4200705  023  023  021  020  420  230  230  230  230  230  230	01 0383 2622 1782 8210 77150 40 80 0383 5925 2657 02 2592 7124 0383 4922 2533 1620 7600 0403 7604 5415 0354 1650	4201482 4484550 4475208	01 02 02 01 01 01 60 120 08 02 08 03 24 24 24	4201484 0230383 0202622 2248210 - 5427150 4484550 4475208 0230448 4475950 0203181 - - 0202592 0237124 0230383 - - - - -
35 34 33 32 31 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09	LIG. DE SAÍDA DO TANQUE PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT. JUNTA DE VEDAÇÃO TORNEIRA BÓIA Ø1/2" REDUÇÃO Ø1.1/4"xØ1" VÁLVULA VMA Ø1" ESTRANGULADOR JUNTA DE ALUMINIO PORCA SEXTAVADA JUNTA P/ FLANGE PARAF. CAB. SEXT. QUEBRADOR DE GELO PARAF. CAB. SEXT. ARRUELA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA JUNTA P/ FLANGE PARAF. CAB. SEXT. ARRUELA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA PARAFUSO ALLEN PARAF. CAB. SEXT. ARRUELA DE SEGURANÇA ROLAMENTO UCR-207 Ø1.1/4" MANCAL F-207 Ø35 VOLANTE P/ GG ARRUELA DE PRESSÃO ARRUELA DE PRESSÃO ARRUELA LISA PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT.	01 02 02 08 04 04 04 02 06 06 06 02	4201480  023 020 410 224  542 4484550 4475208 023 447 020 4200705 022 023 023 021 020 420 023 023 023 021 020 420 023 023 023 023 024 020 023 023 024 020 023 024 020 023 023 024 020 023	01 0383 2622 1782 27150 40 80 80 80 80 80 80 80 80 80 8	4201482 4484550 4475208	01 02 02 01 01 01 60 120 08 02 08 03 24 24 24	4201484 0230383 0202622 2248210 - 5427150 4484550 4475208 4475208 0203448 4475950 0203181 - 0202592 0237124 0230383 - - - - - - - - - - - - -
35 34 33 32 31 29 28 27 26 25 24 23 22 21 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08	LIG. DE SAÍDA DO TANQUE PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT. JUNTA DE VEDAÇÃO TORNEIRA BÓIA Ø1/2" REDUÇÃO Ø1.1/4"xØ1" VÁLVULA VMA Ø1" ESTRANGULADOR JUNTA DE ALUMINIO PORCA SEXTAVADA JUNTA P/ FLANGE PARAF. CAB. SEXT. QUEBRADOR DE GELO PARAF. CAB. SEXT. ARRUELA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT. ARRUELA DE PRESSÃO ARRUELA	01 02 02 02 04 04 04 04 02 05 06 06 06 02 02 02	4201480  023  020  410  224  542  4484550  4475208  023  447  020  4200705  023  021  020  230  230  230  230  230	01 0383 2622 8210 -7150 40 0383 5925 2657 02 02 77124 0383 4922 2533 1620 0403 7064 5415 6403	4201482 4484550 4475208	01 02 02 01 01 01 60 120 08 02 08 03 24 24 24	4201484 0230383 0202622 2248210 - 5427150 4484550 0230448 4475950 0203181 - 0202592 0237124 0230383 - - - - - - - -
35 34 32 31 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08	LIG. DE SAÍDA DO TANQUE PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT. JUNTA DE VEDAÇÃO TORNEIRA BÓIA Ø1/2" REDUÇÃO Ø1.1/4"xØ1" VÁLVULA VMA Ø1" ESTRANGULADOR JUNTA DE ALUMINIO PORCA SEXTAVADA JUNTA P/ FLANGE PARAF. CAB. SEXT. QUEBRADOR DE GELO PARAF. CAB. SEXT. ARRUELA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA JANTA P/ FLANGE PARAF. CAB. SEXT. ARRUELA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA PARAFUSO ALLEN PARAF. CAB. SEXT. ARRUELA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA PARAFUSO ALLEN PARAF. CAB. SEXT. ARRUELA DE PRESSÃO ROLAMENTO UCR-207 Ø1.1/4" MANCAL F-207 Ø35 VOLANTE P/ GG ARRUELA DE PRESSÃO ARRUELA LISA PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT. POLIA DO MOTOR MOTOR CORREIA V A-64	01 02 02 02 04 04 04 04 06 06 02 02 04 04	4201480  023  020  410  224  542  4484550  023  4475208  020  4200705  020  023  023  021  020  420  230  230  230  230  230  420  231  022	01 0383 2622 8210 - 7150 40 80 0383 5925 2657 02 2592 2592 2592 2593 1620 7600 0403 7064 5415 0354 0495 1650 0995 1688 1909	4201482 4484550 4475208	01 02 02 01 01 01 60 120 08 02 08 03 24 24 24	4201484 0230383 0202622 2248210 - 5427150 4484550 4475208 0230448 4475950 0203181 - - 0202592 0237124 0230383 - - - - -
35 34 32 31 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07	LIG. DE SAÍDA DO TANQUE PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT. JUNTA DE VEDAÇÃO TORNEIRA BÓIA Ø1/2" REDUÇÃO Ø1.1/4"xØ1" VÁLVULA VMA Ø1" ESTRANGULADOR JUNTA DE ALUMINIO PORCA SEXTAVADA JUNTA P/ FLANGE PARAF. CAB. SEXT. QUEBRADOR DE GELO PARAF. CAB. SEXT. ARRUELA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA JUNTA DE SEGURANÇA ROLAMENTO UCR-207 Ø1.1/4" MANCAL F-207 Ø35 VOLANTE P/ GG ARRUELA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA PARAFUSO ALLEN PARAF. CAB. SEXT. ARRUELA DE PRESSÃO ROLAMENTO UCR-207 Ø1.1/4" MANCAL F-207 Ø35 VOLANTE P/ GG ARRUELA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT. POLIA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT. POLIA DO MOTOR MOTOR CORREIA V A-64 PROTEÇÃO DA CORREIA	01 02 02 02 04 06 06 06 02 02 02 04 02 02 02 04 02 02 04 02 02 04 02 02 04 02 02 04 02 02 04 02 02 04 02 02 04 02 02 04 02 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05	4201480 023 020 410 224 542 4484550 4475208 023 447 020 4200705 023 023 021 020 420 230 023 023 021 120 020 420 233 023 021 420 233 023 021 420 233 023 021 020 233 023	01 0383 62622 1782 8210 -7150 80 0383 5925 2657 7124 0383 4922 2592 7600 8754 0405 0354 1650 0354 1650 1668 1909 0896	4201482 4484550 4475208	01 02 02 01 01 01 60 120 08 02 08 03 24 24 24	4201484 0230383 0202622 2248210 - 5427150 4484550 0230448 4475950 0203181 - 0202592 0237124 0230383 - - - - - - - -
35 34 33 32 31 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 10 09 08 07 06 06 05	LIG. DE SAÍDA DO TANQUE PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT. JUNTA DE VEDAÇÃO TORNEIRA BÓIA Ø1/2" REDUÇÃO Ø1.1/4"xØ1" VÁLVULA VMA Ø1" ESTRANGULADOR JUNTA DE ALUMINIO PORCA SEXTAVADA JUNTA P/ FLANGE PARAF. CAB. SEXT. QUEBRADOR DE GELO PARAF. CAB. SEXT. ARRUELA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA JUNTA DE ALUMINIO PORCA SEXTAVADA JUNTA P/ FLANGE PARAF. CAB. SEXT. ARRUELA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA PARAFUSO ALLEN PARAF. CAB. SEXT. ARRUELA DE SEGURANÇA ROLAMENTO UCR-207 Ø1.1/4" MANCAL F-207 Ø35 VOLANTE P/ GG ARRUELA DE PRESSÃO ARRUELA LISA PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT. POLIA DO MOTOR MOTOR CORREIA V A-64 PROTEÇÃO DA CORREIA ARRUELA DE PRESSÃO	01 02 02 04 06 06 06 06 02 02 08	4201480  023  020  410  224  4484550  4475208  023  447  020  4200705  023  023  021  020  230  230  230  230	01 0383 2622 2627 7124 0383 4922 2592 77124 0340 3754 1650 0950 0950 1650 0950 0950 1650 0950 0950 1650 0950 0950 1650 0950 0950 0950 1650 0950 0950 0950 1650 0950 0950 0950 0950 0950 0950 0950 0	4201482 4484550 4475208	01 02 02 01 01 01 60 120 08 02 08 03 24 24 24	4201484 0230383 0202622 2248210 
35 34 32 31 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07	LIG. DE SAÍDA DO TANQUE PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT. JUNTA DE VEDAÇÃO TORNEIRA BÓIA Ø1/2" REDUÇÃO Ø1.1/4"xØ1" VÁLVULA VMA Ø1" ESTRANGULADOR JUNTA DE ALUMINIO PORCA SEXTAVADA JUNTA P/ FLANGE PARAF. CAB. SEXT. QUEBRADOR DE GELO PARAF. CAB. SEXT. ARRUELA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA JUNTA DE SEGURANÇA ROLAMENTO UCR-207 Ø1.1/4" MANCAL F-207 Ø35 VOLANTE P/ GG ARRUELA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA PARAFUSO ALLEN PARAF. CAB. SEXT. ARRUELA DE PRESSÃO ROLAMENTO UCR-207 Ø1.1/4" MANCAL F-207 Ø35 VOLANTE P/ GG ARRUELA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT. POLIA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT. POLIA DO MOTOR MOTOR CORREIA V A-64 PROTEÇÃO DA CORREIA	01 02 02 08 06 06 06 06 02 02 08 08 08 08	4201480  023  020  410  224  4484550  4475208  023  447  020  4200705  023  023  021  020  230  230  230  230	01 0383 62622 1782 8210 -7150 80 0383 5925 2657 7124 0383 4922 2592 7600 8754 0405 0354 1650 0354 1650 1668 1909 0896	4201482 4484550 4475208	01 02 02 01 01 01 60 120 08 02 08 03 24 24 24	4201484 0230383 0202622 2248210 
35 34 33 32 31 29 28 27 26 25 24 23 22 21 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 05 06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07	LIG. DE SAÍDA DO TANQUE PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT. JUNTA DE VEDAÇÃO TORNEIRA BÓIA Ø1/2" REDUÇÃO Ø1.1/4"xØ1" VÁLVULA VMA Ø1" ESTRANGULADOR JUNTA DE ALUMINIO PORCA SEXTAVADA JUNTA P/ FLANGE PARAF. CAB. SEXT. QUEBRADOR DE GELO PARAF. CAB. SEXT. ARRUELA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT. ARRUELA DE SEGURANÇA ROLAMENTO UCR-207 Ø1.1/4" MANCAL F-207 Ø35 VOLANTE P/ GG ARRUELA LISA PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT. POLIA DO MOTOR MOTOR CORREIA V A-64 PROTEÇÃO DA CORREIA ARRUELA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT.	01 02 02 02 08 08 06 06 08 08 08 08	4201480  023  020  410  224  4484550  4475208  023  447  020  4200705  023  021  020  230  023  023  021  200  420  230  230  230  231  2420  230  231  2420  230  231  2420	01 0383 2622 8210 -7150 40 0383 5925 2657 02 27124 0383 4922 2533 1620 0403 7064 5415 0403 7064 1688 1909 0950 1688 1909 00324 1090	4484550 4484550 4475208 4200802	01 02 02 01 01 01 01 20 08 02 08 03 24 24 24	4201484 0230383 0202622 2248210
35 34 33 32 31 29 28 27 26 25 24 23 20 19 18 17 16 15 14 13 11 10 09 08 07 06 05 04 05 06 07 06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07	LIG. DE SAÍDA DO TANQUE PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT. JUNTA DE VEDAÇÃO TORNEIRA BÓIA Ø1/2" REDUÇÃO Ø1.7/4"xØ1" VÁLVULA VMA Ø1" ESTRANGULADOR JUNTA DE ALUMINIO PORCA SEXTAVADA JUNTA P/ FLANGE PARAF. CAB. SEXT. QUEBRADOR DE GELO PARAF. CAB. SEXT. ARRUELA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA JUNTA DE SECURADOR ARRUELA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA PARAFLSO ALLEN PARAF. CAB. SEXT. ARRUELA DE PRESSÃO ROLAMENTO UCR-207 Ø1.1/4" MANCAL F-207 Ø35 VOLANTE P/ GG ARRUELA DE PRESSÃO ARRUELA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT. POLIA DE MESSÃO CARRUELA DE PRESSÃO CARRUELA DE PRESSÃO ARRUELA DE PRESSÃO CARRUELA DE PRESSÃO CARRUELA DE PRESSÃO ARRUELA DE PRESSÃO ARRUELA DE PRESSÃO ARRUELA DE PRESSÃO ARRUELA DE PRESSÃO CORREIA V A-64 PROTEÇÃO DA CORREIA ARRUELA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT. VÁLVULA VRS	01 02 02 04 04 04 04 02 02 02 02 04 04 02 02 08 08 08 01	4201480  023 020 410 224  542 4484550 4475208 023 447 020 4200705 022 023 023 023 021 020 420 023 023 023 021 020 120 020 023 023 023 023 023 023 023 023 0	01 0383 2622 2525 2657 7124 0383 1620 7600 8754 1650 0354 1650 0354 1650 0354 1090 0896 7060 011	4201482 4484550 4475208 4200802 5427509	01 02 02 01 01 01 01 08 02 08 03 24 24 24 24	4201484 0230383 0202622 2248210 
35 34 33 32 31 29 28 27 26 25 24 23 22 21 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 05 06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07	LIG. DE SAÍDA DO TANQUE PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT. JUNTA DE VEDAÇÃO TORNEIRA BÓIA Ø1/2" REDUÇÃO Ø1.1/4"xØ1" VÁLVULA VMA Ø1" ESTRANGULADOR JUNTA DE ALUMINIO PORCA SEXTAVADA JUNTA P/ FLANGE PARAF. CAB. SEXT. QUEBRADOR DE GELO PARAF. CAB. SEXT. ARRUELA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT. ARRUELA DE SEGURANÇA ROLAMENTO UCR-207 Ø1.1/4" MANCAL F-207 Ø35 VOLANTE P/ GG ARRUELA LISA PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT. POLIA DO MOTOR MOTOR CORREIA V A-64 PROTEÇÃO DA CORREIA ARRUELA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT.	01 02 02 02 08 08 06 06 08 08 08 08	4201480  023  020  410  224  4484550  4475208  023  447  020  4200705  023  021  020  230  023  023  021  200  420  230  230  230  231  2420  230  231  2420  230  231  2420	01 0383 2622 8210 -7150 40 0383 5925 2657 02 27124 0383 4922 2533 1620 0403 7064 5415 0403 7064 1688 1909 0950 1688 1909 00324 1090	4484550 4484550 4475208 4200802	01 02 02 01 01 01 01 20 08 02 08 03 24 24 24	4201484 0230383 0202622 2248210
35 34 33 32 31 29 28 27 26 25 24 23 20 19 18 17 16 15 14 13 11 10 09 08 07 06 05 04 05 06 07 06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07	LIG. DE SAÍDA DO TANQUE PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT. JUNTA DE VEDAÇÃO TORNEIRA BÓIA Ø1/2" REDUÇÃO Ø1.7/4"xØ1" VÁLVULA VMA Ø1" ESTRANGULADOR JUNTA DE ALUMINIO PORCA SEXTAVADA JUNTA P/ FLANGE PARAF. CAB. SEXT. QUEBRADOR DE GELO PARAF. CAB. SEXT. ARRUELA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA JUNTA DE SECURADOR ARRUELA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA PARAFLSO ALLEN PARAF. CAB. SEXT. ARRUELA DE PRESSÃO ROLAMENTO UCR-207 Ø1.1/4" MANCAL F-207 Ø35 VOLANTE P/ GG ARRUELA DE PRESSÃO ARRUELA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT. POLIA DE MESSÃO CARRUELA DE PRESSÃO CARRUELA DE PRESSÃO ARRUELA DE PRESSÃO CARRUELA DE PRESSÃO CARRUELA DE PRESSÃO ARRUELA DE PRESSÃO ARRUELA DE PRESSÃO ARRUELA DE PRESSÃO ARRUELA DE PRESSÃO CORREIA V A-64 PROTEÇÃO DA CORREIA ARRUELA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT. VÁLVULA VRS	01 02 02 08 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06	4201480  023  020  410  224  542  4484550  4475208  023  420705  020  230  021  022  230  230  230  230	01 0383 2622 8210 -7150 40 0383 5925 2657 02 2533 1620 0387 7064 5415 6403 7064 5415 6403 7064 6403 7064 6403 7064 6403 7064 6403 7064 6403 7064 6403 7064 6403 7064 6403 7064 6403 7064 6403 7064 6403 7064 6403 7064 6403 7064 6403 7064 6403 7064 7064 7065 7060	4201482 4484550 4475208 4200802 5427509	01 02 02 01 01 01 01 20 08 03 24 24 24 24 06 06	4201484 0230383 0202622 2248210
35 34 33 32 31 29 28 27 26 25 24 23 20 19 18 17 16 15 14 13 11 10 09 08 07 06 05 04 05 06 07 06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07	LIG. DE SAÍDA DO TANQUE PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT. JUNTA DE VEDAÇÃO TORNEIRA BÓIA Ø1/2" REDUÇÃO Ø1.7/4"xØ1" VÁLVULA VMA Ø1" ESTRANGULADOR JUNTA DE ALUMINIO PORCA SEXTAVADA JUNTA P/ FLANGE PARAF. CAB. SEXT. QUEBRADOR DE GELO PARAF. CAB. SEXT. ARRUELA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA JUNTA DE SECURADOR ARRUELA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA PARAFLSO ALLEN PARAF. CAB. SEXT. ARRUELA DE PRESSÃO ROLAMENTO UCR-207 Ø1.1/4" MANCAL F-207 Ø35 VOLANTE P/ GG ARRUELA DE PRESSÃO ARRUELA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT. POLIA DE MESSÃO CARRUELA DE PRESSÃO CARRUELA DE PRESSÃO ARRUELA DE PRESSÃO CARRUELA DE PRESSÃO CARRUELA DE PRESSÃO ARRUELA DE PRESSÃO ARRUELA DE PRESSÃO ARRUELA DE PRESSÃO ARRUELA DE PRESSÃO CORREIA V A-64 PROTEÇÃO DA CORREIA ARRUELA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA PARAF. CAB. SEXT. VÁLVULA VRS	01 02 02 08 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06	4201480  023  020  410  224  4484550  4475208  023  447  020  4200705  023  023  021  020  230  230  230  230	01 0383 2622 8210 -7150 40 0383 5925 2657 02 2533 1620 0387 7064 5415 6403 7064 5415 6403 7064 6403 7064 6403 7064 6403 7064 6403 7064 6403 7064 6403 7064 6403 7064 6403 7064 6403 7064 6403 7064 6403 7064 6403 7064 6403 7064 6403 7064 6403 7064 7064 7065 7060	4484550 4484550 4475208 4200802 5427509 CÓDIGO	01 02 02 01 01 01 01 20 08 03 24 24 24 24 06 06	4201484 0230383 0202622 2248210

		Des.:MARLON
		Data: 22/12/05
Rev.:	Data:	ARQ.:

LEGENDA AMPLIADA MMG-31 Des. Nº:








		ø1"		ø1.1/2"		ø2"		ø3" ~		ø4"			
POS.	DISCRIMINAÇÃO	QT.	CODIGO ø3/4"	QT.		QT.		QT.		QT.		QT.	CODIGO
01	CORPO 90°	01	4.40.140.9	01	4.40.190.5	01	4.41.047.5	01	4.40.270.7	01	4.40.410.6	01	4.40.450.5
02	VÁLVULA	01	4.41.012.2	01	4.41.030.0	01	4.41.040.8	01	4.41.060.2	01	4.41.070.0	01	4.41.080.7
03	MOLA	01	2.35.550.0	01	2.35.560.8	01	2.35.562.4	01	2.35.565.9	01	2.35.566.7	01	2.35.568.3
04	TAMPA	01	4.40.115.8	01	4.40.215.4	01	4.40.255.3	01	4.40.305.3	01	4.40.435.1	01	4.40.480.7
05	PARAFUSO CAB. SEXT.	04	0.20.165.0	04	0.20.165.0	04	0.20.259.2	06	0.20.259.2	08	0.20.256.8	80	0.20.256.8
06	JUNTA	01	4.47.636.0	01	4.47.637.0	01	4.47.638.0	01	4.47.639.0	01	4.47.640.0	01	4.47.641.0
07	ANEL FÊMEA	01	2.34.600.1	01	2.34.600.1	01	2.34.600.1	01	2.34.604.4	01	2.34.604.4	01	2.34.604.4
08	ANEL V	02	2.34.602.8	02	2.34.602.8	02	2.34.602.8	02	2.34.606.0	02	2.34.606.0	02	2.34.606.0
09	PORCA DA GAXETA	01	4.40.055.0	01	4.40.055.0	01	4.40.055.0	01	4.40.310.0	01	4.40.310.0	01	4.40.310.0
10	HASTE	01	4.41.010.6	01	4.41.010.6	01	4.41.010.6	01	4.41.050.5	01	4.41.050.5	01	4.41.050.5
11	VOLANTE	01	4.40.065.8	01	4.40.065.8	01	4.40.120.4	01	4.40.320.7	01	4.40.320.7	01	4.40.485.8
12	PORCA PARLOCK	01	0.23.205.0	01	0.23.205.0	01	0.23.205.0	01	0.23.210.6	01	0.23.210.6	01	0.23.210.6
13	ARRUELA LISA	01	0.23.539.3	01	0.23.539.3	01	0.23.539.3	01	0.23.541.5	01	0.23.541.5	01	0.23.541.5
14	CORPO 180°	01	4.40.145.0	01	4.40.195.6	01	4.41.045.9	01	4.40.275.8	01	4.40.415.7	01	4.40.455.6
15	CAPACETE	01	4.40.060.7	01	4.40.060.7	01	4.40.060.7	01	4.40.315.0	01	4.40.315.0	01	4.40.315.0
16	ANEL ORING	01	2.35.170.6	01	2.35.170.6	01	2.35.170.6	01	2.35.280.0	01	2.35.280.0	01	2.35.280.0

REGISTRO E VÁLVULA DE RETENÇÃO - MRV-05




# CONJUNTO VÁLV.VANF



VANF	ØΑ	В	С	D	E	CODIGO 90°
ø3/4"	27	75	75	165	6	5423087
ø1"	34	80	85	180	7	5423320
ø1.1/2"	48	88	105	210	10,5	5423718
ø2"	60	125	125	290	14	5424110


		ø3/4"			ø1"		ø1.1/2"		ø2"
POS.	DISCRIMINAÇÃO	QT.	CODIGO	QT.	CODIGO	QT.	CODIGO	QT.	CODIGO
01	CORPO 90°	01	4404100	01	4404105	01	4404110	01	4404115
02	ÊMBOLO	01	4403459	01	4403463	01	4403467	01	4403471
03	MOLA	01	2324802	01	2324810	01	2324815	01	2324820
04	TIRA DE TEFLON	01	1412967	01	1412967	01	1412967	01	1412967
05	ANEL NEOPRENE	01	2352702	04	2353008	04	2353300	06	2353571
06	PARAFUSO CAB.SEXT.	04	0201685	04	0201685	01	0201685	01	0203181
07	PORCA CAB.SEXT.	04	0230359	04	0230359	01	0230359	01	0230448
08	TAMPA	01	4403666	01	4403667	01	4403670	01	4403673
09	NIPLE	01	4480252	01	4480252	01	4480252	01	4480252
10	JUNTA DE ASBERIT	01	1416006	01	1416006	01	1416006	01	1416006



	ø3/4"	ø1"	ø1.1/2"	ø2"	ø3"	ø4"
COD.	5.41.740.6	5.41.750.3	5.41.770.8	5.41.790.2	5.41.810.0	5.41.830.5
Α	230	230	245	260	390	410
В	100	100	155	155	270	270
С	90	90	100	110	160	200

05	ELEMENTO FILTRANTE	01	2.33.055.4	01	2.33.055.4	01	2.33.060.1	01	2.33.080.6	01	2.33.090.3	01	2.33.100.4
04	CORPO	01	4.41.796.8	01	4.41.807.7	01	4.41.813.1	01	4.41.828.0	01	4.41.830.7	01	4.41.841.7
03	ANEL ORING	01	2.35.650.3	01	2.35.325.3	01	2.35.350.4	01	2.35.358.0	01	2.35.400.4	01	2.35.440.3
02	TAMPA	01	4.41.800.0	01	4.41.800.0	01	4.41.810.7	01	4.41.820.4	01	4.41.830.1	01	4.41.840.9
01	PARAFUSO CAB. SEXT.	04	0.20.162.6	04	0.20.162.6	04	0.20.256.8	04	0.20.256.8	06	0.20.309.2	08	0.20.306.8
POS.	DISCRIMINAÇÃO	QT.	CODIGO	QT.	CODIGO	QT.	CODIGO	QT.	CODIGO	QT.	CODIGO	QT.	CODIGO
			ø3/4"	ø1"		ø1.1/2"		ø2"		ø3"		ø4"	





VMA	A	В	øС	CODIGO 180°
ø1"	134	116	27	5427150

# MANUTENÇÃO(DEFEITOS E CAUSAS PROVÁVEIS)


- 1-VMA NÃO ABRE:
  - 1.1-ORIFÍCIO DA TORNEIRA-BÓIA OBSTRUÍDO
  - 1.2-ORIFÍCIO DA TORNERIA-BÓIA OBSTRUÍDO
- 2-VMA NÃO FECHA:
  - 2.1-ORIFÍCIO NO DIAFRAGMA OBSTRUÍDO
  - 2.2-VAZAMENTO DE AR OU ÁGUA NAS ABRAÇA-DEIRAS DA MANGUEIRA
  - 2.3-DIAFRAGMA ROMPIDO OU DESGASTADO
  - 2.4-PRESSÃO INFERIOR A 0,3Kg/cm² (CAIXA DÁGUA
  - COM ALTURA INFERIOR A 3m EM RELAÇÃO A VÁLVULA)

			VMA Ø1"
POS	QT	DESCRIÇÃO	CODIGO
06	01	MOLA	2325306
05	04	PORCA SEXT.	0230359
04	04	PARAF.CAB.SEXT	0201650
03	01	DIAFRAGMA	1411495
02	01	TAMPA	4430845
01	01	CORPO	4430847

## NOTAS:


- 1-PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO=5  $Kg/cm^2$
- 2-ORIFÍCIO DE PASSAGEM NA TORNEIRA BÓIA=Ø6mm MÍNIMO
- 3-A VÁLVULA VMA PODE SER MONTADA NA POSIÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL






10	04	PARAFUSO C/CAB. SEXTAVADA				
09	01	JUNTA P/ FLANGE				
80	01	FLANGE MACHO				
07	04	PORCA SEXTAVADA	0230383	STD.		Ø1/2'UNC
06	01	CONJ. SOLDADO DA TAMPA				
05	01	ANEL ORING				
04	-	PARAFUSO C/CAB. SEXTAVADA				
03	-	DISCO				
02	01	MOLA				
01	01	CONJ. SOLDADO DO CORPO				
POS.	QTD	DISCRIMINAÇÃO	CODIGO	MATERIAL	PESO	DIMENSÕES







VANF	ØΑ	В	С	D	E	CODIGO 90°		
ø3/4"	27	75	75	165	6	5423085		
ø1"	34	80	85	180	7	5423315		
ø1.1/2"	48	88	105	210	10,5	5423715		
ø2"	60	125	125	290	14	5424105		

	· ·	ø3/4"		ø1"		ø1.1/2"		ø2"	
POS.	DISCRIMINAÇÃO	QT.	CODIGO	QT.	CODIGO	QT.	CODIGO	QT.	CODIGO
01	CORPO 90°	01	4404100	01	4404105	01	4404110	01	4404115
02	<b>É</b> MBOLO	01	4403458	01	4403461	01	4403465	01	4403469
03	MOLA	01	2324802	01	2324810	01	2324815	01	2324820
04	TIRA DE TEFLON	01	1412967	01	1412967	01	1412967	01	1412967
05	ANEL NEOPRENE	01	2352702	04	2353008	04	2353300	06	2353571
06	PARAFUSO CAB.SEXT.	04	0201685	04	0201685	01	0201685	01	0203181
07	PORCA CAB.SEXT.	04	0230359	04	0230359	01	0230359	01	0230448
08	TAMPA	01	4403666	01	4403667	01	4403670	01	4403673
09	NIPLE	01	4480252	01	4480252	01	4480252	01	4480252
10	JUNTA DE ASBERIT	01	1416006	01	1416006	01	1416006	01	1416006





DIMENSÕES 2100x850x1840



1840



